


Asignación PIN

PCT-100 HW1.0



STANDALONE Configuración via teclado interno sin necesidad de PC.



WEB SERVER INTERNO Configuración via LAN/WAN desde explorer.



MODO RED Configuración centralizada via LAN/WAN mediante un software externo

